TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝HID安定器取扱説明書

保管用

形名

1.1NC-207HW-A,B 2HC-2027HW-A,B 2.5HC-2027HW-A,B 3HC-2027HW-A,B 4HC-2027HW-A,B 7HC-2023HW-A,B 10HC-2023HW-A.B

08HC-203HW-A,B 1HC-2015HW-A,B 2HL-2027HW-A,B 2.5HL-2027HW-A,B 3HL-2027HW-A,B 4HL-2027HW-A,B 7HL-2023HW-A.B

10HL-2023HW-A,B

04HT-1015HW-A,B 08HT-1015HW-A,B 1HT-1015HW-A,B 1.1NT-107HW-A,B 2HT-1019HW-A,B 2.5HT-1019HW-A,B 3HT-1019HW-A,B 4HT-1019HW-A,B

035CTP-105HW-A,B 035CTP-205HW-A,B 1.5CT-101HW-A,B 1.5CC-201HW-A,B 15BHSP-201HW-A,B 1.5MTP-103HW-A,B 1.5MTP-203HW-A.B

05LNCP-103LW-A,B 05LNTP-203HW-A,B 07LNTP-103HW-A,B 07LNCP-203HW-A,B 1LNTP-105HW-A,B 1LNCP-205HW-A,B 1.5LNTP-103HW-A,B 1.5LNCP-205HW-A,B

このたびは、東芝HID安定器をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの安定器を安全に正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ

- ●安定器の取り付け工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
- ●一般の人の工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

●安定器の取り付け、電気工事は、電気設備技術基準に従って、有資格者がおこなってください。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

爨安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を 安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 管灯回路内に中間ジョイントとして、コ ンセント等の接続器を使用しないでくだ さい。高電圧パルス等による絶縁破壊によ り火災の原因となります。
- ●安定器の二次側を器具に接続しないまま で放置しないでください。やむを得ず二次側を結線しない場合は、電線を1本1 本に分けて確実に絶縁処理をしてくださ い。火災の原因となります。



● 安定器の構造を変更したり、ケースを開



けたりしないでください。 感電、火災、落下等の原因 となります。

分解禁止

- 振動や衝撃のある場所で使用する場合は、 金属疲労やネジの緩みによる落下を防止 する対策を施してください。また、腐食 性ガス、塩害の生じる所では使用しない でください。落下の原因となります。
- 電線、あるいは絶縁処理部に刃物等によ る傷を付けないようにしてください。絶 縁破壊により漏電、感電、火災等の原因 となります。
- ■電線を接続する場合、ゆるみ、抜けのな いように確実に接続してください。接続 部の焼損や火災等の原因となります。



●屋外、又は雨水のかかるおそれのある場 所では、安定器口出線を下に向けて取り 付けてください。又、積雪や雨水の跳ね返り等で、口出線のところより水気が入 り込まないよう、取付高さ等に十分気を つけてください。絶縁が低下し漏電、感 電等の原因となります。



● "高圧危険"安定器に「高圧危険」と表示し てある場合は、ランプ始動のため $1\sim5$ KVの高電圧パルスが二次側に発生します。




取付工事、ランプ交換時は必 ず電源を切ってください。パ ルス電撃による感電、落下な

電源を切って ど事故の原因となります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が 想定される内容を示します。

● 安定器には接地工事が必要です。入力電 圧又は出力電圧が150Vを超え300V以下の ものはD種(第三種)接地工事を、入力 電圧が300Vを超えるものはC種接地工事 を「電気設備技術基準」に準じて施工し てください。接地工事をしないと感電の 原因となることがあります。



● 結線は安定器銘板に表示してある接続図 通りに行ってください。安定器の焼損、 ランプの破損等の原因となることがあり ます。

● 施工上のご注意に従い、安定器を確実に 取り付けてください。取付け方

が不完全な場合は、安定器落下 厳守の原因になることがあります。

- 紙や布等を安定器の上に置いたり、かぶ せたりしないでください。保護機能が動 作したり、紙や布が焦げて火災の原因と なることがあります。
- 口出線を持って安定器を運搬しな いでください。接続部での断線、絶縁破 壊、接触不良による発熱等事故の原因に なることがあります。





■施工上のご注意

羅各部のなまえと取付け方(この説明書は、同種類の安定器と共通のため、お求めの安定器と姿図が違っている場合があります) <取付け方>




← 接地端子 図1 (図は一部省略、抽象化してあります。)

- 1.取付け前に安定器質量に十分耐えるよう、取付け部の強度を確認してください。
- 2.取付脚が可動式の安定器は、いっぱいに引出してネジ締め固定してください。
- 3. 安定器は、図2の安定器取付け条件で、取付脚をボルトに確実に固定してください。
- 4.安定器を2台以上並べて設置する場合には、相互の熱影響を防止するため10cm以上(安定器 の幅が10cm以上のものは安定器の幅以上)間隔をあけて通風に注意してください。
- 5.安定器を箱の中に収納する場合には、容積を十分大きくとり、かつ換気をして安定器が過熱 しないように注意してください。(狭く周囲に空気の対流がなく熱がこもりやすい場所では、
- 強制換気などを実施してください。) 6.安定器をポール内に設置する場合は、水抜き工事をして、絶縁が低下しないようにしてくだ
- 7.銘板表示の通り結線をし、アース線の接続を施してください。 8.天井裏等に設置する場合は、容易に点検できるように施設してください。これは、火災の危 険を防止し、定期点検、異常時の処置を行うため「電気設備技術基準」で定められています。

うら面もお読みください

HID-8

₩安定器取付け条件



職管灯回路長さ

● 安定器銘板表示の適合ランプ毎に、管灯回路長さが決められております。必ず適合ランプを使用していただくとともに、 ご使用になるランプの種類をご確認のうえ管灯回路長さを下表記載値以下にしてください。

安定器内蔵のパルス始動器から発生されるパルス電圧が減衰して、ランプが点灯しない事があります。

ランプの分類	ランプの種類	ランプの大きさ	管灯回路長さ
メタルハライドランプ	マスターカラーCDM	35W	15m
	HLネオセラ	150W~380W	50m
	HLネオハライド	100W	25m
		200W∼¹000W	50m
	高演形ネオハライド	1500W	100m
高圧ナトリウムランプ	ネオカラー	50∼150W	15m
	HLネオルックス	75W	15m
		110W	25m
		180~940W	50m
	ツインネオルックス・L	110W	20m
		180~360W	30m
水銀ランプ		40~1000W	100m

● 安定器のランプ側口出線と、器具の間を延長する場合は、600Vビニル絶縁電線と同等の性能を持つ電線を使用し、 ゆるみ、抜けのないように接続し確実に絶縁してください。

■使用上のご注意

- 安定器銘板に表示された電源電圧(変動範囲:定電力形±10%、その他±6%内)、周波数にてご使用ください。電源電圧、 周波数を間違えた場合には、安定器・ランプの短寿命、故障の原因となります。
- 安定器周囲温度は-20℃~-40℃の範囲でご使用ください。 周囲温度が高いと、安定器の短寿命や、内蔵している保護機能が誤動作することがあります。 -20℃以下でも、同様に安定器短寿命のおそれがあります。
- ランプが不点になったり、点滅を繰り返す場合は、そのまま放置しないで電源を切り、ランプを交換してください。
- 「高圧危険」の表示のある安定器はパルス停止機能により、高圧パルスが自動的に停止します。(約20~40分。機種により異なります。) この場合は一旦電源を切って、ランプ交換をし、再投入しますとパルスが印加され、ランプが点灯します。また落雷等により、瞬間的に電源電圧が低下した場合にランプが消灯することがあります。パルス停止機能が働いたまま再点灯しないことがあります。その場合は、一度電源を切ってから再投入してください。



- ・安定器の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約8~10年です。
- ・定期的(3~5年に1回の割合)に工事店等の専門家による点検を実施してください。

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より3年間です。
- ランプは対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

お客様メモ 安定器形名: 年 月 日

ご購入安定器の安定器形名、購入日をご記入願います。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用 Use only in Japan

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料) 受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料:有料) FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談/

東芝ライテック株式会社 施設・屋外照明部

〒212-8585 神奈川県川崎市堀川町72番地34 TEL(044)331-7559 FAX(044)548-9604

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

LBPM00061B-2